

# MWM INTERNATIONAL® MOTORES

## Apostila de Treinamento Apostilla de Entrenamiento Training Book







# MWM INTERNATIONAL MOTORES

# Apostila de Treinamento *Apostilla de Entrenamiento*Training Book

#### **MWM International Motores**

Assistência ao Cliente / Asistencia al Cliente / Customer Assistance

Av. das Nações Unidas, 22.002

CEP- 04795-915 - São Paulo - SP - Brasil

Internet: www.mwm-international.com.br

e-mail: assistencia.cliente@nav-international.com.br

Fone: +55(11) 3882-3200 Fax: +55(11) 3882-3574 (DDG): 0800 0110229





#### Introdução Introducción Introduction

Este manual refere-se aos motores MWM Sprint, com informações sobre desmontagem, medição, montagem, especificação dos motores, instruções de operação e dados dos sistemas.

Ele foi elaborado para utilização em oficinas perfeitamente equipadas, com ferramentas especiais e pessoal treinado, tornando a solução de eventuais problemas relacionados ao motor, rápida e eficiente.

A **MWM - International Motores Ltda.** reserva-se o direito de fazer modificações no produto a qualquer momento sem incorrer em nenhuma obrigação.

Críticas e sugestões serão sempre bem vindas, devendo ser encaminhadas ao endereço abaixo, aos cuidados do Departamento de Serviços.

#### MWM - International Motores Ltda.

Av. das Nações Unidas, 22.002 - Santo Amaro CEP 04795-915 - São Paulo - SP - Brasil Tel: (11) 3882-3513/3305 Fax: (11) 3882-3574 DDG: 0800-110 229

Este manual se refiere a los motores MWM Sprint, con informaciones sobre desmontaje, medición, montaje, especificación de los motores, instrucciones de operación y datos de los sistemas.

El manual ha sido preparado para uso en talleres perfectamente equipados, con herramientas especiales y personal capacitado, de forma que la solución de eventuales problemas relacionados con el motor se torne rápida y eficiente. MWM - International Motores Ltda. se reserva el derecho de efectuar modificaciones en el producto en cualquier momiento sin imponerse con eso ninguna obligación.

Críticas y sugerencias serán siempre bien recibidas, debiendo enviárselas a la dirección indicada abajo, con atención del Departamento de Servicios.

#### MWM - International Motores Ltda.

Av. das Nações Unidas, 22.002 - Santo Amaro CEP 04795-915 - São Paulo - SP - Brasil Tel: +55 (11) 3882-3513 / 3305 Fax: +55 (11) 3882-3574

This manual refers to the MWM Sprint engines, and provides information on disassembly, measurement, assembly, engine specifications, operating instructions and engine systems data.

It was created to be used in workshops perfectly equipped with special tools and trained personnel, turning the solution of possible problems related to the engine, quickly and efficiently.

**MWM - International Motores Ltda.** reserves the right to make changes in the product at any time without incurring any obligation.

Critical remarks and suggestions will always be wellcome, and they should be forwarded to the address below, in attention to the Service Department.

#### MWM - International Motores Ltda.

Av. das Nações Unidas, 22.002 - Santo Amaro CEP 04795-915 - São Paulo - SP - Brazil Tel: +55 (11) 3882-3513 / 3305 Fax: +55 (11) 3882-3574

9.407,0,006,0260



#### Índice Indice Index

Dados Gerais do Motor	
Datos Generales del Motor	
Engine General Data	7
Localização do Número de Série Localización del Número de Serie	
Serial Number Location	8
Numeração dos Cilindros	
Numeración de los Cilindros	
Cylinder Numbering	10
Dados de Fabricação e Montagem	
Datos de Fabricación y Montaje	
Manufacturing and Assembly Data	11
Bloco do Motor	
Bloque del Motor	
Engine Block	11
Camisa do Cilindro	
Camisa de Cilindro Cylinder Liner	10
•	12
Bronzinas dos Mancais Casquillos de los Cojinetes de Bancada	
Main Bearings	13
Árvore de Manivelas	
Cigüeñal	
Crankshaft	13
Biela	
Biela	
Connecting Rod	15
Bronzinas de Biela	
Casquillos de Biela	4.0
Connecting Rod Bearings	16
<b>Pistão</b> Pistón	
Piston	17
Anéis do Pistão	
Aros del Pistón	
Piston Rings	18
Cabeçote	
Culata	
Cylinder Head	18



Árvore de Comando de Válvulas Árbol de Mando de Válvulas Camshaft21
Engrenagens de Distribuição Piñones de Distribución Timing Gears
Dados dos Sistemas Datos de los Sistemas System Data
Sistema de Lubrificação Sistema de Lubricación Lubricating System
Sistema de Arrefecimento Sistema de Enfriamiento Cooling System
Notas de Montagem e Sincronismo da Bomba Injetora  Notas de Montaje y Sincronismo de la Bomba de Inyección Injection Pump Assembly and Timing Notes
Notas de Montagem do Cabeçote  Notas de Montaje de la Culata  Cylinder Head Assembly Notes
Especificações de Torque Especificaciones de Torque Torque Specification
Plano de Manutenção Plan de Mantenimiento Maintenance Plan
Diagnóstico de Falhas Diagnóstico de Fallas Troubleshooting



#### Dados gerais do motor Datos generales del motor Engine general data

Descrição <i>Descripción</i> Description	4.07TCA	6.07T	6.07TCA
Ciclo Ciclo Cycle	Diesel - 4 tempos  Diesel - 4 tiempos  Diesel - 4 strokes		
Tipo de injeção <i>Tipo de inyección</i> Injection type	Direta <i>Directa</i> Direct		
Aspiração <i>Aspiración</i> Aspiration	Pós-arrefecido <i>Pos enfriado</i> Aftercooler	Turboalimentado Turboalimentado Turbocharged	Turboalimentado Turboalimentado Aftercooler
Número de cilindros e tipo Número de cilindrosy tipos Number of cylinders and type	4 - em linha <i>4 - en linea</i> 4 - in line	6 - em <i>6 - en</i> 6 - in	linea
Diâmetro / curso dos pistões Diámetro / carrera de los pistones Bore / Stroke	93 / 103 mm		
Cilindrada unitária <i>Cilindrada unitaria</i> Unit displacement	0,700 dm <sup>3</sup>		
Cilindrada total Cilindrada total Total displacement	2,800 dm³	4,20	0 dm³
Taxa de compressão  Tasa de compresión  Compression ratio	17,6:1	17	,8:1
Ordem de injeção (cil. nº 1 lado volante) Orden de inyección (cil. nº 1 lado volante) Firing order (cyl. no.1 flywheel side)	1 - 3 - 4 - 2	1 - 5 - 3	- 6 - 2 - 4
Sentido de rotação (visto do volante) Dirección de rotación (visto del volante) Direction of rotation (view from flywheel)	anti-horário <i>anti horário</i> counter clockwise		
Pressão de compressão Presión de compresión Compression pressure • motor novo • motor nuevo • brand new engine • motor usado • motor usado • used engine	28 bar (mínimo) 28 bar (mínimo) 28 bar (minimum) 23 bar (mínimo) 23 bar (mínimo) 23 bar (minimum)		
Peso seco Peso seco Dry weight	~ 250 kg	~ :	320 kg



#### Localização do número de série Localización del número de serie Serial number location

O número de série encontra-se gravado no bloco e na placa de identificação do motor.

A placa de identificação do motor 6 cilindros está localizada no bloco, próxima à caixa dos termostatos, conforme ilustração abaixo. A do motor 4 cilindros está localizada no coletor de admissão.


El número de serie es grabado en el bloque y en la placa de identificación del motor.


La placa de identificación del motor 6 cilindros ubicase en el bloque, próximo a la caja de los termostatos, conforme ilustración abajo. La placa del motor 4 cilindros está localizada en el coletor de admisión.

The serial number is stamped on the engine block and on the identification plate.

The identification plate of 6 cylinder engine can be found on the block, near to the thermostats housing, as shown below. The identification plate of 4 cylinder engine is located on the intake manifold.


### 6.07 TCA






9,407,0,006,0260










#### Numeração dos cilindros Numeración de los cilindros Cylinder numbering

A numeração dos cilindros se inicia no lado do volante, de acordo com a ilustração abaixo. La numeración de los cilindros comienza en el lado del volante, según la ilustración abajo. Cylinder numbering starts at flywheel side, as shown below.





#### Dados de fabricação e montagem Datos de fabricación y montaje Manufacturing and assembly data

Bloco do motor Bloque del motor Engine block

Camisas secas e substituíveis Camisas secas, reemplazables Dry cylinder liners, replacebles

Bomba d'água, bomba de óleo e resfriador de óleo integrados ao bloco Bomba de água, bomba de aceite lubricante y intercambiador de aceite integrados al bloque Engine block with built-in water pump, lube oil pump and oil heat exchanger


Caixa de engrenagens no lado do volante *Piñones de distribución en el lado del volante* Timing gears at flywheel side


Comprimento total entre face dianteira e traseira do bloco Longitud total entre faces delantera y trasera del bloque Overall block length


4.07	TCA	458,0 mm
6.07	7T/TCA	674,0 mm
	l do bloco Il del bloque ock height	347,0 mm
Diámetro ir	nterno das capas dos mancais (1) interno de las tapas de los cojinetes de bancada (1) ing inner diameter (1)	. 75,000 - 75,019 mm
Diâmetro d	do alojamento da camisa (2)	

Diámetro del taladro de asiento para la camisa (2)

4.07TCA	68,0 kg
6 07T/TCA	90.6 kg












#### Camisa do cilindro Camisa de cilindro Cylinder liner

Diâmetro interno Diámetro interno Diâmetro externo para ajuste no bloco Diámetro externo para asiento en el bloque Espessura do colar (3) Espesor del collar (3) Saliência da camisa montada no bloco (4) Saliencia de la camisa sobre la faz del bloque (4) Rugosidade no diâmetro interno (R3z4 / TPi2) Aspereza en el diámetro interno (R3z4 / TPi2) Ângulo de brunimento Angulo del bruñimiento Desgaste máximo do diâmetro interno Desaaste máximo del diámetro interno Ovalização máxima do diâmetro interno Ovalización máxima del diámetro interno Peso



Peso







#### Bronzinas dos mancais Casquillos de los cojinetes de bancada Main bearings

Diâmetro interno (5) <i>Diámetro interno (5)</i> Inner diameter (5)	
Standard	70,044 - 70,098 mm
Reparo 1 / Reparo 1 / Undersize 1	69,794 - 69,848 mm
Reparo 2 / Reparo 2 / Undersize 2	69,544 - 69,598 mm
Reparo 3 / Reparo 3 / Undersize 3	69,294 - 69,348 mm
Largura <i>Anchura</i> Width	22,25 - 22,50 mm
Pré-tensão de montagem <i>Pretensado de montage</i> Pre-tension	0,015 - 0,060 mm
Árvore de Manivelas <i>Cigüeñal</i> Crankshaft	.,,
Comprimento total Longitud total Overall length	
4.07TCA	531,0 mm
6.07T/TCA	747,0 mm
Número de mancais <i>Cantidad de coginetes de bancada</i> Main bearing quantity	
4.07TCA	5
6.07T/TCA	7
Diâmetro dos munhões (6) <i>Diámetro de los muñones (6)</i> Main journal diameter (6)	
Standard	69,981 - 70,000 mm
Reparo 1 / Reparo 1 / Undersize 1	69,731 - 69,750 mm
Reparo 2 / Reparo 2 / Undersize 2	69,481 - 69,500 mm
Reparo 3 / Reparo 3 / Undersize 3	69,231 - 69,250 mm
Desgaste máximo dos munhões para serviço (diâmetro mínimo) <i>Desgaste máximo de los muñones para reparación (diámetro mínimo)</i> Maximum wear of main journals for servicing (minimum diameter)	69,10 mm
Largura dos munhões (7) Anchura de los muñones (7) Main journal width (7)	30,0 - 30,1 mm
Folga axial entre munhão e bronzina do mancal central (8)  Huelgo axial entre muñones y casquillos del cojinete de bancada central (8)  Side clearance between central main journal and main bearing shells (8)	0 06 - 0 20 mm



Folga radial entre munhões e bronzinas Huelgo radial entre muñones y casquillos de los cojinetes de bancada Radial clearance between main journals and main bearing shells	0,044 a 0,098 mm
Conicidade máxima dos munhões e moentes  Conicidad máxima de los muñones y botones  Maximum taper of main journals and crankpins	0,01 mm
Ovalização máxima dos munhões e moentes Ovalización máxima de los muñones y botones Maximum out-of-round of main journals and crankpins	0,01 mm
Raio de concordância dos munhões e moentes (9)  Filetes de los muñones y botones (9)  Main journal and crankpin filets (9)	3,3 - 3,5 mm
8	9
Diâmetro do assento da engrenagem (10)  Diámetro del asiento del piñón (10)  Gear seat diameter (10)	80,032 - 80,051 mm
Diâmetro do alojamento do volante (10)  Diámetro del asiento del volante (10)  Flywheel seat diameter (10)	80,032 - 80,051 mm
Diâmetro dos moentes (11)  Diámetro de los botones (11)  Crankpin diameter (11)	
Standard	54,981 - 55,000 mm
Reparo 1 / Reparo 1 / Undersize 1	54,731 - 54,750 mm
Reparo 2 / Reparo 2 / Undersize 2	54,481 - 54,500 mm
Reparo 3 / Reparo 3 / Undersize 3	54,231 - 54,250 mm
Desgaste máximo dos moentes para serviço (diâmetro mínimo)  Desgaste máximo de los botones para reparación (diámetro mínimo)  Maximum wear for crankpin servicing (minimum diameter)	54,10 mm
Largura dos moentes (7)  Anchura de los botones (7)  Largura dos moentes (7)	36,0 - 36,1 mm
Folga axial entre moentes e bronzinas da biela (12)  Huelgo axial entre botones y casquillos de la biela (12)  Side clearance between crankpin and connecting rod bearing shells (12)	
Folga radial entre moentes e bronzinas da biela	•



Empenamento máximo (munhão central) (13)

Alabeo máximo (muñón central) (13)

Maximum warping (central main journal) (13)


4.07TCA	5 mm
6.07T/TCA	5 mm


Peso (sem engrenagem)


Peso (sin piñón)


Weight (without gear)

4.07TCA	21,32 kg
	20.01










#### Biela Biela


#### **Connecting rod**


Diâmetro do alojamento da bronzina (14)  Diámetro del taladro para asiento del casquillo del botón(14)  Connecting rod bearing seat diameter (14)	59,000 - 59,019 mm
Diâmetro do alojamento da bucha do pino (15)  Diámetro del asiento del buje para el perno del pistón (15)  Bushing seat diameter (15)	38,500 - 38,516 mm
Diâmetro interno da bucha montada (15)  Diámetro interno del buje montado (15)  Assembled bushing inner diameter (15)	35,016 - 35,064 mm
Largura da biela  Anchura de la biela  Connecting rod width	35,6 - 35,8 mm
Torção máxima <i>Torcido máximo</i> Maximum allowed torsion	0,40 mm
Empenamento máximo  Alabeo máximo  Maximum allowed warping	0,03 mm
Peso nominal (sem bucha e sem bronzina)  Peso nominal (sin buje y sin casquillo)  Nominal weight (with no bushing and no bearing)	1,364 kg
Diferença máxima entre pesos das bielas no motor  Diferencia máxima entre pesos de las bielas en el motor	

9.407.0.006.0260












#### Bronzinas de biela Casquillos de biela Connecting rod bearings

Diâmetro interno (16) Diámetro interno (16) Inner diameter

	Standard	55,030 - 55,088 mm
	Reparo 1 / Reparo 1 / Undersize 1	54,780 - 54,38 mm
	Reparo 2 / Reparo 2 / Undersize 2	54,530 - 54,588 mm
	Reparo 3 / Reparo 3 / Undersize 3	54,280 - 54,338 mm
Anch	ura (17) <i>oura (17)</i> h (17)	27,75 - 28,00 mm
Prete	ensão de montagem ensado de montage ension	0,025 - 0,065 mm
Huel	a lateral no moente (12) go lateral en el botón (12) clearance on crankpin (12)	0,30 - 0,50 mm









Pistão *Pistón* Piston

1ª canaleta com porta anel tipo Alfin 1ª canaleta del pistón con porta aro tipo Alfin 1st groove with Alfin ring carrier type

Arrefecimento por jato de óleo Enfriamiento de los pistones por medio de jacto de aceite Piston cooling through lube oil jet

Dupla ovalidade no diâmetro externo Doble ovalización en el diámetro externo Outer diameter with double elliptical shape

Câmara de combustão reentrante Cámara de combustión reentrante Reentrant combustion chamber

Rebaixo para válvulas na cabeça do pistão (admissão e escape)

Rebajo para válvulas en el tope del pistón (admisión y escape)

Piston crown with valve notches (intake and exhaust)...

(admissão e escape)

1,29-1,48 mm (6 cil.)

C = 0,10-0,16 mm (5 cil.)

D = 0,79-0,94 mm (4 cil.)
0,78-0,95 mm (6 cil.)

(Saliência da Camisa em Relação à Face do Bloco)
(Distância do Topo do Pistão à Face do Cabeçote)

(Oistância do Topo do Pistão à Face do Cabeçote)

1,40 - 1,60 mm

A = 0,41 - 0,63 mm
B = 1,31 - 1,47 mm (4 cil.)
1,29 - 1,48 mm (6 cil.)
C = 0,10 - 0,16 mm
D = 0,79 - 0,94 mm (4 cil.)
0,78 - 0,95 mm (6 cil.)

(Altura do Pistão em Relação à Face do Bloco)
(Distância na Face do Cabeçote à Face do Bloco)
(Distância da Camisa em Relação à Face do Bloco)
(Distância do Topo do Pistão à Face do Cabeçote)

Altura das canaletas dos anéis (18) Altura de las canaletas de los aros (18) Ring groove height (18)

 1ª canaleta / 1ª canaleta / 1st groove
 2,50 mm


 2ª canaleta / 2ª canaleta / 2nd groove
 2,06 - 2,08 mm


 3ª canaleta / 3ª canaleta / 3rd groove
 3,02 - 3,04 mm


 Diâmetro do pino (19)
 Diámetro del perno (19)

 Piston pin diameter (19)
 34,994 - 35,000 mm

Piston weight (with pin and rings)









#### Anéis do pistão Aros del pistón Piston rings

Anel da 1ª canaleta com secção trapezoidal e rebaixo interno Aro de la 1ª canaleta trapecial y escalonado en el interior 1st ring keystone and internal stepped type

Folga vertical dos anéis no pistão (20) Huelgo lateral del aro en la canaleta (20) Side clearance between ring and groove (20)

1º anel / 1º aro / 1st ring

· ·	
4.07TCA	0,085 - 0,090 mm
6.07T/TCA	0,085 - 0,090 mm
2º anel / 2º aro / 2nd ring	0,070 - 0,105 mm
3º anel / 3º aro / 3rd ring	0,030 - 0,065 mm
Folga entre pontas dos anéis (21)  Huelgo entre puntas de los aros (21)  Piston ring gap (21)	
1º e 2º anéis / 1º y 2º aros / 1st and 2nd rings	0,30 - 0,50 mm
3º anel / 3º aro / 3rd ring	0,30 - 0,50 mm

## Cabeçote Culata Cylinder head

Único, tipo fluxo cruzado, com 2 dutos independentes para admissão (dutos espiral e tangencial)

Culata simple, tipo de flujo cruzado, con 2 ductos independentes para admisión (ductos espiral y tangencial)

Single cylinder head, crossflow type, with 2 independent ducts for air intake (spiral and tangential ducts)


3 válvulas por cilindro, 2 válvulas de admissão e 1 válvula de escape


3 válvulas por cilindro, 2 válvulas de admisión y 1 válvula de escape


3 valves per cylinder, 2 intake valves and 1 exhaust valve

Guias das válvulas substituíveis Guías de válvulas reemplazables Replaceble valve guides

Diâmetro do alojamento da árvore de comando de válvulas (22) Diámetro del alojamiento del árbol de mando de válvulas (22)









18 9,407,0,006,0260




Válvulas *Válvulas* Valves

Diâmetro da haste / Diámetro del vástago / Stem diameter (23-A)	6,952 - 6,970 mm
Altura da cabeça / Altura de la cabeza / Head height (23-B)	
Admissão / <i>Admisión</i> / Intake	1,20 - 1,40 mm
Escape / Escape / Exhaust	1,90 - 2,10 mm
Largura da face / Anchura del asiento / Seat width (23-C)	
Admissão / <i>Admisión</i> / Intake	5,80 mm
Escape / Escape / Exhaust	2,80 mm
Diâmetro da cabeça / Diámetro de la cabeza / Head diameter (23-D)	
Admissão / <i>Admisión</i> / Intake	32,90 - 33,10 mm
Escape / Escape / Exhaust	39,60 - 39,80 mm
Profundidade da válvula fechada em relação à face do cabeçote Profundidad de la válvula cerrada en relación a la faz de la culata Closed valve height to cylinder head surface	± 0,10 mm
Curso total da válvula / Carrera total de la válvula / Valve lift (24)	
Admissão / Admisión / Intake	9,0 mm
Escape / Escape / Exhaust	11,0 mm
Folga com motor frio (admissão e escape) (25)  Huelgo de las válvulas com motor frío (25)  Valve clearance with cold engine (25)	0,20 ± 0,10 mm
Diagrama de abertura e fechamento das válvulas (folga das válvulas = 1 mm) (26) Diagrama de abertura y cierre de las válvulas (huelgo de las válvulas = 1 mm) (26) Valve timing diagram (valve clearance = 1 mm) (26)	
Tolerância / Tolerancia / Allowance	± 3°







Sede de válvulas *Asiento de válvulas* Valve seat


Diâmetro do alojamento / Diámetro del alojamiento / Valve seat seating diameter (27-A)


 Admissão / Admisión / Intake
 33,500 - 33,525 mm


 Escape / Escape / Exhaust
 40,600 - 40,625 mm



Diâmetro externo / Diámetro externo / Outer diameter (27-B)	
Admissão / Admisión / Intake	33,560 - 33,571 mm
Escape / Escape / Exhaust	40,680 - 40,696 mm
Largura do assento / Anchura del asiento / Seat width (27-C)	
Admissão / Admisión / Intake	2,20 mm
Escape / Escape / Exhaust	2,90 mm
Ângulo do assento / Ángulo del asiento / Seat angle (27-D)	
Admissão / Admisión / Intake	60°
Escape / Escape / Exhaust	45°
Guia de válvulas <i>Guía de válvulas</i> Valve guide	
Diâmetro interno / <i>Diámetro interno</i> / Inner diameter (28-A)	12,028 - 12,039 mm
Folga entre haste da válvula e guia (28-D)  Huelgo entre vástago de la válvula y la guía (28-D)  Clearance between valve stem and guide (28-D)	0,030 - 0,070 mm
Altura de montagem em relação à face inferior do cabeçote (29)  Altura de montage en relación a la faz inferior de la culata (29)  Assembly height to cylinder head lower surface (29)	34,0 mm









Mola das válvulas Resorte de las válvulas Valve spring


Diâmetro externo / Diámetro externo / Outer diameter (30-A)	23,65 - 24,35 mm (ADM/ESC)
Diâmetro externo / Diámetro externo / Outer diameter (30-A)	26,85 - 27,55 mm (ESC)
Diâmetro do fio / Diámetro del alambre / Wire diameter (30-B)	3,0 mm
Comprimento / Altura / Height (31)	
Sem carga / Sin carga / No load	44,3 mm (ADM/ESC)
Sem carga / Sin carga / No load	85,4 mm (ESC)
Carga / Carga / Load (A) = 15 ± 1,6 kgf	35,0 mm (ADM/ESC)
Carga / Carga / Load (A) = 29 ± 2,0 kgf	44,0 mm (ESC)
Carga / Carga / Load (B) = 30,14 ± 1,7 kgf	24,0 mm (ADM/ESC)
Carga / Carga / Load (B) = 37,45 ± 2,5 kgf	33.0 mm(ESC)




Peso (completo com árvore de comando e tampa de válvulas)  Peso (completo con árbol de mando y tapa de las válvulas)  Weight (complete with camshaft and valve cover)	
4.07TCA	37,5 Kg
6.07T/TCA	42,9 kg
Altura do cabeçote  Altura de la culata  Cylinder head highness	108,00 ± 0,05 mm
Árvore de comando de válvulas Árbol de mando de válvulas Camshaft	
Acionamento por engrenagens  Accionamiento por piñones  Gear driven	
Diâmetro dos mancais (32)  Diámetro de los cojinetes (32)  Bearing diameter (32)	31,86 - 31,88 mm
Diâmetro do assento da engrenagem (33)  Diámetro del asiento del piñón (33)  Gear seat diameter (33)	31,86 - 31,88 mm
Empenamento máximo (34)  Alabeo máximo (34)  Maximum warping (34)	
4.07TCA	0,08 mm
6.07T/TCA	0,11 mm
Folga radial (35)  Huelgo radial (35)  Radial clearance (35)	0,12 - 0,16 mm
Folga axial (36)  Huelgo axial (36)  Side clearance (36)	0,10 - 0,32 mm
Peso Peso Weight	
4.07TCA	3,10 kg
6.07T/TCA	4,76 kg


















#### Engrenagens de distribuição *Piñones de distribución* Timing gears


Número de dentes *Número de dientes* Teeth number


	Arvore de manivelas / Cigüeñal / Crankshaft (37-A)		49
	Intermediária da bomba d'água (37-B)  Intermedia de la bomba de água (37-B)  Water pump idle gear (37-B)		70
	Transferência intermediária da bomba injetora (37-C) <i>Transferencia intermedia de la bomba inyectora (37-C)</i> Fuel injection pump transference gear (37-C)		30
	Intermediária da bomba injetora / Transferência da árvore de comando (37-D)  Intermedia de la bomba inyectora / Transferencia del árbol de mando (37-D)  Fuel injection pump idle gear / Camshaft transference gear (37-D)		73
	Bomba injetora / Bomba inyectora / Fuel injection pump (37-E)		42
	Intermediária da árvore de comando (37-F) <i>Intermedia del árbol de mando (37-F)</i> Pré-tensioned Camshaft idle (37-F)		49
	Intermediária pré-tensionada da árvore de comando (37-F) Intermedia pré-tensionada del árbol de mando (37-F) Camshaft idle (37-F)		49
	Árvore de comando de válvulas / Árbol de mando de válvulas / Camshaft (37-G)		42
	Bomba d'água / Bomba de água / Water pump (37-H)		41
	Intermediária da bomba hidráulica (37-I)  Intermedia de la bomba hidráulica (37-I)  Hydraulic pump idle gear (37-I)		50
	Bomba hidráulica / Bomba hidráulica / Hydraulic pump (37-J)		
Diám	etro interno de montagem no mancal (com bucha) (38) vetro interno de montage en el cojinete (con buje) (38) ng assembly inner diameter (with bushing) (38)		
	Engrenagens / Piñones / Gears B/C, D, F, I	35,020 - 3	35,060 mm
Diám	etro externo do mancal (39) <i>etro externo del cojinete (39)</i> ng outer diameter (39)	34,984 - (	35,000 mm




Folga radial (engrenagens B/C, D, F, I)  Huelgo radial (piñones B/C, D, F, I)  Radial clearance (gears B/C, D, F, I)	0,020 - 0,076 mm
Folga axial (engrenagens B/C, D, F, I)  Huelgo axial (piñones B/C, D, F, I)  Side clearance (gears B/C, D, F, I)	0,06 - 0,14 mm
Folga circunferencial entre dentes (todas)  Huelgo de circunferencia entre flancos de los dientes (todas)  Backlash (all gears)	0,06 - 0,17 mm (15°)
Folga circunferencial entre dentes (A/I, A/B, B/H e I/J)  Huelgo de circunferencia entre flancos de los dientes (A/I, A/B, B/H e I/J)  Backlash (A/I, A/B, B/H e I/J)	0,05 - 0,12 mm (3°)
Folga circunferencial entre dentes (F/D e F/G pré-tensionada)  Huelgo de circunferencia entre flancos de los dientes (F/D e F/G pré-tensionada)  Backlash (F/D e F/G pre-tensioned)	0
Espessura do anel de encosto (40)  Espesor del anillo de ajuste (40)  Thrust ring thickness (40)	
Medida 1 / Medida 1 / Size 1	2,45 - 2,49 mm
Medida 2 / Medida 2 / Size 2	2,50 - 2,54 mm
Medida 3 / Medida 3 / Size 3	2,56 - 2,60 mm











#### Dados dos sistemas Datos de los sistemas System data

#### Sistema de Lubrificação Sistema de Lubricación Lubricating System

Tipo	Lubricación forzada por medio de bomba de lóbulos
Type	
Filtragem  Filtración  Filtering	Filtro en el circuito principal
Pressão de óleo, com motor quente <i>Presión de aceite, con el motor caliente</i> Oil pressure, with warmed up engine	
Rotação nominal / Rotación nominal / Rated speed (38	800 rpm)
4.07TCA	4,9 bar
6.07T/TCA	3,9 bar
Marcha lenta / Ralentí / Idle speed	0,7 bar
Temperatura do óleo no cárter <i>Temperatura del aceite en el cárter</i> Oil temperature in the sump	
Normal / Normal / Normal	106 °C - 115 °C
Máxima / Máxima / Maximum	125 °C
Volume de óleo lubrificante no cárter <i>Cantidad de aceite en el cárter</i> Oil sump capacity	
4.07TCA	
Mínimo / <i>Mínimo</i> / Minimum	5,01
Máximo / <i>Máximo</i> / Maximum	8,5 l
6.07T/TCA	
Mínimo / <i>Mínimo</i> / Minimum	9,0 l
Máximo / <i>Máximo</i> / Maximum	11,0
Pressão de abertura da válvula reguladora de pressão princip Presión de abertura de la válvula reguladora de presión princ Opening pressure of main regulating pressure valve - lube oi	cipal - bomba de aceite
Pressão de abertura da válvula de alívio do resfriador de óle Presión de abertura de la válvula de sobrepresión del interca Opening pressure of oil cooler relief valve	ambiador de aceite
Pressão de abertura da válvula de alívio do filtro de óleo lubr <i>Presión de abertura de la válvula de sobrepresión del filtro de</i> Opening pressure of oil filter relief valve	e aceite
Pressão de abertura da válvula de alívio dos injetores de arro Presión de abertura de la válvula de sobrepresión de los inye Opening pressure of piston cooling injectors relief valve	ectores de enfriamiento de los pistones



Filtro de óleo lubrificante tipo blindado, substituível Filtro de aceite tipo sellado, reemplazable Sealed type lube oil filter, replaceble Volume unitário / Volumen por unidad / Capacity per unit Intercambiador de calor de placas, integrado ao bloco Intercambiador de aceite tipo de placas, integrado al bloque Built-in, plate-type oil cooler Consumo máximo de óleo lubrificante (em relação ao consumo de combustível) Consumo máximo de aceite (con respecto al consumo de combustible) Sistema de Arrefecimento Sistema de Enfriamiento **Cooling System** Tipo ...... Arrefecimento por radiador e circulação interna ou circulação indireta Tipo ...... Enfriamiento por radiador y circulación interna o circulación indirecta Tipo de bomba de água ...... Centrífuga, accionada por engranajes Volume de água no motor, sem radiador Capacidad de água en el motor, sin radiador Engine water capacity, without radiator Temperatura de trabalho da água Temperatura de operación de la água Running water temperature Normal / Normal / Normal 4.07TCA 80 - 85 °C Máxima / Máxima / Maximum Água pura / Água pura / Pure water ...... 105°C Diferença de temperatura entre a entrada e a saída de água do motor Diferencia entre temperaturas de entrada y salida de água del motor Patida a frio Sem vela aquecedora / Sin buja calientadora / Without glow plug ......-14 °C Com vela aquecedora / Con buja calientadora / With glow plug ...... - 30 °C




#### Com

Válvula termostática Termostato Thermostat	
$N^{o}$ de termostatos / $N^{o}$ de termostatos / Number of therm	ostats2
Temperatura de início de abertura  Temperatura de comienzo de abertura de la válvula  Opening start temperature	77 - 81 °C
Temperatura de abertura total  Temperatura de abertura total de la válvula  Full opening temperature	94 °C
Curso mínimo / Carrera mínima / Minimum valve travel	8 mm
Pressão normal do sistema (tampa) <i>Presión normal del sistema (tapa)</i> Normal system pressure (cap)	
4.07TCA	1,4 ba
6.07T/TCA	1,0 ba
Anti-corrosivo  Anticorrosive  Anticorrosive	
Coolant (anti-corrosivo e anti-congelante)  Coolant (anticorrosivo y anticongelante)  Coolant (anticorrosive and antifreeze)	
Proporção de anti-corrosivo na água pura  Concentración de anticorrosivo en la água pura  Anticorrosive concentration in pure water	50% ± 10%
Proporção de coolant na água pura  Concentración de coolant en la água pura  Coolant concentration in pure water	50%



#### Notas de Montagem e Sincronismo da Bomba Injetora Notas de Montaje y Sincronismo de la Bomba de Inyección Injection Pump Assembly and Timing Notes




Colocar o pistão do  $1^{\circ}$  cilindro (lado do volante) no PMS (ponto morto superior), no final do curso de compressão. Travar o volante utilizando a ferramenta especial MWM  $n^{\circ}$  9.407.0.690.029.4.

Conferir se a indicação na polia dianteira se encontra na marca do PMS. Ajustar se necessário o indicador do PMS.

Poner el pistón del primer cilindro (lado del volante) en el PMS (punto muerto superior), al final del curso de compresión. Trabar el volante utilizando la herramienta especial MWM nº 9.407.0.690.029.4.

Conferir se la indicación en la polea delantera se queda en la marca del PMS. Ajustar si necesario el indicador del PMS.


Put the piston of 1st cylinder (flywheel side) at the TDC (top dead center), in the compresion stroke. Lock the flywheel with the special tool MWM no. 9.407.0.690.029.4. Check if the front pulley indicator is on the PMS mark. Adjust the indicator if necessary.



Liberar a ferramenta de trava do volante e posicionar o motor em 20° APMS, girando a árvore de manivelas no sentido anti-horário (visto pela polia).

Liberar la herramienta de traba del volante y posicionar el motor en 20° APMS, girando el cigüeñal en el sentido siniestrógiro (visto desde el lado de la polea).

Remove the flywheel lock and set the engine at 20° BTDC, by turning the crankshaft counter clockwise (as seen from the pulley side).




Fixar a bomba injetora em uma morsa com proteção. Soltar as porcas de fixação da bomba no flange e posicionar o flange de forma que a bomba fique encostada no bloco quando instalada. Apertar levemente uma das porcas.

Colocar la bomba inyectora en una morsa con protección. Soltar las tuercas de fijación de la bomba en la brida y posicionar esta de tal modo que la bomba se quede próxima al bloque cuando instalada. Apretar levemente una de las tuercas.

Put the fuel injection pump in a vise with jaw protections. Loosen fuel injection pump fixing nuts to the flange and move the flange so to get it close to the block when assembled. Slightly thightenen one of those nuts.






Remover o bujão central da parte traseira da bomba injetora e instalar um relógio comparador utilizando a ferramenta especial MWM nº 9.407.0.690.032.6.

Quitar el tapón de la parte trasera de la bomba inyectora y instalar un reloj comparador utilizando la herramienta especial MWM nº 9.407.0.690.032.6.

Remove plug from the rear side of fuel injection pump and install a dial indicator gauge by using the MWM special tool no. 9.407.0.690.032.6.



Girar o eixo da bomba no sentido horário (visto pela engrenagem) até que a marca de início de injeção na engrenagem fique na mesma direção da saída "A" (1º cilindro) da bomba. Continuar movendo levemente a engrenagem no sentido horário até sentir resistência no eixo.

Zerar o relógio comparador.


Girar el eje de la bomba en el sentido horário (visto por el piñón), hasta que la marca de inyección en el piñón se quede en la misma dirección del bocal "A" (primer cilindro) de la bomba. Continue movendo levemente el piñon en la dirección horária hasta sentir resistencia en el eje.

Ajustar el reloj comparador en cero.

Rotate pump shaft clockwise (as seen from the gear side), so that the injection mark in pump gear is aligned with the pump's outlet "A" (1st. cylinder). Go on slightly moving the gear clockwise until a shaft resistance is felt.

Set the dial indicated gauge to zero.





Substituir o anel de vedação do flange da bomba injetora. Instalar a bomba no motor e fixá-la próximo ao bloco. Apertar os parafusos de fixação do flange na carcaça do motor com o torque especificado.


Certificar-se que o relógio comparador esteja em zero.

Reemplazar el anillo de vedación de la brida de la bomba inyectora. Instalar la bomba en el motor y fijala próxima al bloque. Apretar los tornillos de fijación de la brida en la carcaza del motor con la torsión especificada.

Asegurarse que el reloj comparador esté en cero.

Replace the sealing ring of the fuel injection pump flange. Assemble the pump on the engine in a position near the block. Fasten flange to engine housing bolts with the specified torque.

Be sure the dial indicator gauge is set to zero.




Girar a polia da árvore de manivelas no sentido horário (visto pelo lado da polia) até o PMS. O relógio comparador deverá deslocar-se de 0,10 a 0,30 mm. Travar o volante no PMS utilizando a ferramenta especial MWM nº 9.407.0.690.029.4.

Girar la polea del cigüeñal en el sentido dextrógiro (visto pelo lado de la polea) hasta el PMS. El reloj comparador deberá tener un desplazamiento de 0,10 a 0,30 mm. Trabar el volante en la posición del PMS utilizando la herramienta especial MWM nº 9.407.0.690.029.4.

Turn the crankshaft pulley clockwise (as seen from the pulley side) until TDC. The dial indicator gauge should read a displacement of 0.10 to 0.30 mm.

Lock the flywheel at TDC with the MWM special tool no.9.407.0.690.029.4.




Soltar a porca de fixação da bomba injetora no flange e, manualmente, afastar a bomba do bloco até obter uma leitura do relógio comparador correspondente ao valor gravado na plaqueta do motor.

Soltar la tuerca de fijación de la bomba inyetora a la brida y, manualmente, alejar la bomba del bloque hasta obtener una lectura del reloj comparador correspondiente al valor grabado en la plaqueta de identificación del motor.

Loosen the fuel injection pump to flange fixing nut and, manually, bring the pump farther back from the block until to get a reading in the dial indicator gauge of the value stamped in the engine identification plate.





Apertar todas as porcas de fixação da bomba ao flange com o torque especificado. Cuidar para não alterar o valor no relógio comparador.

Apretar todas las turcas de fijación de la bomba a la brida com la torsión especificada. Cuidar para no se alterar el valor del reloj comparador.


Tighten all fixing nuts of the fuel injection pump to its flange with the specified torque. Be carefull not to change the dial indicator gauge reading.



#### ATENÇÃO ATENCIÓN ATTENTION

- Sincronizar a bomba injetora toda vez que for montá-la no motor, qualquer que tenha sido o motivo de sua retirada.
- Proceder al sincronismo de la bomba inyectora siempre que deba ser montada en el motor, cualquiera que tenga sido el motivo de su remoción.
- Set fuel injection pump timing every time it should be assembled on the engine, whatever has been the reason for its removal.





#### Verificação do sincronismo:

- 1. Posicionar o 1º cilindro (lado do volante) no PMS, final do curso de compressão.
- 2. Remover o bujão central na parte traseira da bomba injetora e instalar um relógio comparador com a ferramenta especial MWM nº 9.407.0.690.032.6.
- 3. Ajustar uma pré-carga de 5 mm no relógio comparador.
- Girar a polia da árvore de manivelas no sentido antihorário (visto pelo lado da polia) até o relógio comparador parar de se deslocar. Zerar o relógio comparador.
- Girar a polia da árvore de manivelas no sentido horário (visto pelo lado da polia) até coincidir a marca do PMS com o indicador.
- Efetuar a leitura no relógio, que deverá coincidir com o valor gravado na plaqueta de identificação do motor.
   Se apresentar diferença, proceder ao ajuste do sincronismo descrito anteriormente.


#### Verificación del sincronismo:

- 1. Poner el primer cilindro (lado del volante) en el PMS, al final del curso de compresión.
- 2. Remover el tapón en la parte trasera de la bomba inyectora y instalar un reloj comparador con la herramienta especial MWM nº 9.407.0.690.032.6.
- 3. Ajustar una precarga de 5 mm en el reloj comparador.
- 4. Girar la polea del cigüeñal en el sentido siniestrógiro (visto pelo lado de la polea) hasta el reloj comparador parar su desplazamiento. Ajuste el reloj comparador en cero.
- 5. Girar la polea del cigüeñal en el sentido dextrógiro (visto pelo lado de la polea) hasta coincidir la marca del PMS con el indicador.
- Efectuar la lectura en el reloj comparador, que deberá coincidir con el valor grabado en la plaqueta de identificación del motor. Se encontrarse diferencia, proceder al ajuste del sincronismo descrito anteriormente.



#### Timing check:

- 1. Put 1st cylinder (flywheel side) at TDC position, in the compression stroke.
- 2.. Remove the plug from the fuel injection pump rear side and install a dial indicator gauge with the MWM special tool no. 9.407.0.690.032.6.
- 3. Set the dial indicator gauge to zero.
- 4. Turn the crankshaft pulley counter clockwise (as seen from the pulley side) until the dial indicator gauge stops its displacement. Set the gauge to zero.
- 5. Turn the crankshaft pulley clockwise (as seen from the pulley side) until the TDC mark gets the indicator.
- Get the dial indicator gauge reading, which should coincide with the value as stamped in the engine identification plate. Should the readings show any difference, proceed with the fuel pump timing as described before.



Remover o relógio comparador e a ferramenta especial da bomba injetora. Recolocar o bujão central e apertar com um torque de 20 N.m.

Quitar el reloj comparador y la herramienta especial de la bomba inyectora. Reponer el tapón y apretarlo con una torsión de 20 N.m.

Remove the dial indicator gauge and the special tool from the fuel injection pump. Reinstall the plug and tighten it with a 20 N.m torque.



ATENÇÃO ATENCIÓN ATTENTION


- Antes de montar o bujão central da bomba injetora, verificar as condições de uso da arruela de vedação.
- Antes de poner el tapón de la bomba inyectora, verificar las condiciones de utilización del anillo de vedación.
- Check the seal washer for usage conditions prior the plug assembling.

32 9,407,0,006,0260



#### Notas de Montagem do Cabeçote

Notas de Montaje de la Culata Cylinder Head Assembly Notes



Montar a árvore de comando no cabeçote.

Lubrificar os munhões do comando e instalar os mancais superiores, observando a paridade com os mancais inferiores. Aplicar torque aos parafusos dos mancais seguindo a sequência abaixo indicada.


Montar el árbol de mando en la culata.

Lubricar los muñones del árbol y instalar los cojinetes superiores, observando la paridad con los cojinetes inferiores. Aplicar la torsión a los tornillos de los cojinetes según el orden presentado abajo.

Assemble the camshaft on the cylinder head. Oil camshaft journals and install the upper bearings, keeping the parity with the lower bearings. Apply torque to the bearing bolts following the order recommended below.

4.07						
13	8	5	1	4	9	12
14	7	6	2	3	10	11
6.07						






Apoiar o cabeçote no dispositivo especial MWM nº 9.407.0.690.039.6.

Apoyar la culata en el soporte especial MWM  $n^{\circ}$  9.407.0.690.039.6.

Lay cylinder head on the special support MWM no. 9.407.0.690.039.6.



Medir a folga axial da árvore de comando de válvulas. Se necessário, trocar os anéis de encosto.


Folga axial: 0,05 - 0,16 mm

Medir el huelgo axial del eje de mando de válvulas. Si fuera necesario, cambiar los aros de ajuste.

Huelgo axial: 0,05 - 0,16 mm

Check camshaft axial clearance. If needed, replace thrust rings.

Axial clearance: 0.05 - 0.16 mm




Montar inicialmente o balancim maior e depois os dois menores de cada cilindro utilizando uma chave de fenda para pressionar a válvula para baixo.

Montar primeramente el balancín maior y después los dos menores de cada cilindro utilizando una llave destornilladora para presionar la válvula hacia abajo.

Assemble first the biggest rocker arm and then the two smallest ones of each cylinder by using a screw driver to press the valve downwards.

9,407,0,006,0260





Travar a árvore de comando de válvulas instalando a ferramenta especial MWM nº 9.407.0.690.042.6 sobre o sextavado existente no eixo.


Trabar el árbol del mando de válvulas instalando la herramienta especial MWM nº 9.407.0.690.042.6 sobre la parte hexagonal del eje.

Lock camshaft by installing the special tool MWM no. 9.407.0.690.042.6 over the shaft's hexagonal part.



#### ATENÇÃO *ATENCIÓN* ATTENTION

- Para a instalação da ferramenta especial MWM nº 9.407.0.690.042.6, posicionar a árvore de comando de válvulas com a marca PMS do sextavado voltada para cima.
- Para la instalación de la herramienta especial MWM nº 9.407.0.690.042.6, poner el árbol de mando de válvulas con la marca PMS del hexagonal del eje vuelta hacia arriba.
- For installing the special tool MWM no. 9.407.0.690.042.6, put the camshaft with the PMS mark on the shaft's hexagonal upwards.




Posicionar o pistão do primeiro cilindro no PMS. Travar o volante nesta posição utilizando a ferramenta especial MWM nº 9.407.0.690.029.4.

Posiconar el pistón del primer cilindro en el PMS. Trabar el volante en esta posición utilizando la herramienta especial MWM nº 9.407.0.690.029.4.

Position the first cylinder's piston in PMS. Lock the flywheel in this position with the MWM special tool nº 9.407.0.690.029.4.





Posicionar a junta do cabeçote no bloco utilizando os pinos-guia MWM nº 9.407.0.690.030.4. A marca "TOP" da junta deverá estar voltada para cima.


Posicionar la junta de la culata en el bloque utilizando los pernos guía MWM nº 9.407.0.690.030.4. La marcación "TOP" de la junta deberá estar voltada hacia arriba.

Install cylinder head gasket on block with guide pins MWM no. 9.407.0.690.030.4. Install the gasket with its "TOP" mark faced up.



#### ATENÇÃO *ATENCIÓN* ATTENTION

- Na instalação da junta do cabeçote, observar:
  - 1. O lado "TOP" deverá estar voltado para cima.
  - 2. As superfícies do bloco e do cabecote deverão estar bem limpas e secas.
- En la instalación de la junta de la culata, observar:
  - 1. El lado "TOP" deberá estar voltado hacia arriba.
  - 2. Las faces del bloque y de la culata deberán estar bien limpias y secas.
- On installing the cylinder head gasket, notice:
  - 1. The "TOP" side should be faced upwards.
  - 2. Both block and cylinder head faces should be clean and dry.




Instalar o cabeçote no bloco. Durante a instalação, posicionar a engrenagem intermediária do comando para o lado do coletor de admissão, para evitar "estrangulamento" da folga entre a engrenagem intermediária e a engrenagem de transferência. Apertar levemente sem torque o parafuso de fixação da engrenagem intermediária.

Instalar la culata en el bloque. Mientras, posicionar el piñón intermedio hacia el lado del múltiple de admisión, para evitarse estrangulamiento del huelgo entre el piñón intermedio y el piñón de transferencia. Aprietar levemente sin torsión el tornillo de fijación del piñón intermedio.

Install the cylinder head. Meanwhile, hold the idle gear positioned toward the intake manifold side, in order to avoid clearance "strangling" between the idle gear and the transfer gear. Slightly thighten the idle gear bolt with no torque.

36 9,407,0,006,0260






Instalar os parafusos do cabeçote e aplicar torque conforme especificado seguindo a sequência abaixo indicada. Descartar os parafusos com comprimento superior a 166,5 mm.

Instalar los tornillos de la culata y apretar con la torsión conforme especificado y según el orden presentado abajo. No utilizar tornillos con altura superior a 166,5 mm.

Install cylinder head bolts and apply torque according specified following the order recommended bellow. Do not use bolts with length larger than 166.5 mm.

4.07						_
13	9	5	1	3	7	11
14		6	2	4	8	11 12
6.07						



Medir a folga entre dentes das engrenagens intermediária e de transferência.


Folga entre dentes: 0,06 - 0,17 mm

Medir el huelgo entre dentes de los piñones intermedio y de transferencia.

Huelgo entre dentes: 0,06 - 0,17 mm

Check gear backlash between idle and transference gears.

Backlash: 0.06 - 0.17 mm



Dar o aperto final no parafuso da engrenagem intermediária do comando.

Montar a tampa de inspeção traseira do cabeçote e apertar com a ferramenta especial MWM  $n^{2}9.407.0.690.028.4$ .


Dar la torsión final al tornillo del piñón intermedio del mando de válvulas.

Poner la tapa de inspección trasera de la culata y apretar con la herramienta especial MWM nº 9.407.0.690.028.4.

Apply final torque to the camshaft idle gear.

Install the cylinder head's rear inspection cover and apply the torque with the MWM special tool no. 9.407.0.690.028.4.





Antes de iniciar a montagem, eliminar o oleosidade entre a engrenagem e a face de apoio do comando de válvulas.


Montar a engrenagem do comando e remover os dispositivos de trava do comando e do volante.

Antes de iniciar la assanblaje, se deve eliminar el exceso de aceite entre los piñones y la face de apoio de la arbol de llevas.

Montar el piñón del mando de válvulas y remover los dispositivos de traba del mando y del volante.

Before start the assembly, to eliminate the oiliness between the camshaft gear and the face of basis.

Assemble camshaft drive gear and remove lock devices from camshft and flywheel.



Utilizar um calibre de lâminas para regular a folga entre o diâmetro base dos cames e os balancins (obtida quando o ressalto do came estiver para cima). Girar o parafuso de regulagem até obter a folga especificada.

Utilizar un cálibre de lainas para ajustar el huelgo entre el diámetro base de los cames y los balancines (obtenida cuando el resalto del came estuver voltado a arriba). Girar el tornillo de ajust hasta obtener el huelgo especificado. Admisión: 0,10 - 0,30 mm Escape: 0,10 - 0,30 mm


Use a feeler gauge to adjust clearance between cam's base diameter and rocker arm (obtained when cam is upwards). Turn adjusting screw until you have the specified clearance.

Intake: 0.10 - 0.30 mm Exhaust: 0.10 - 0.30 mm


38 9,407,0,006,0260




## Especificações de Torque









































L máx. = Longitud máxima permitida. Reemplazar los tornillos cuyas longitudes sean mayores L máx.

L máx. = Maximum allowed lenght. Replace bolts longer than L max.



### Plano de Manutenção

MOTORES MWM SPRINT				
PLANO DE MANUTENÇÃO	Diariamente	10.000 Km	50.000 Km	100.000 Km
DRENAR FILTRO DE COMBUSTÍVEL	•			
VERIFICAR NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE	•			
VERIFICAR NÍVEL DA ÁGUA DE ARREFECIMENTO	•			
VERIFICAR POSSÍVEIS VAZAMENTOS NO MOTOR	•			
VERIFICAR FILTRO DE AR	•			
TROCAR ÓLEO LUBRIFICANTE		•		
TROCAR FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE		•		
TROCAR FILTRO DE COMBUSTÍVEL		•		
TROCAR FILTRO DE AR		•		
INSPECIONAR VÁLVULA PCV		•		
REGULAR FOLGA DE VÁLVULAS		5	5	
VERIFICAR ESTADO DO AMORTECEDOR DE VIBRAÇÕES (DAMPER)			•	
VERIFICAR E LIMPAR OS BICOS INJETORES			•	
TROCAR CORREIA			•	
TROCAR A ÁGUA DE ARREFECIMENTO (ADICIONAR ADITIVO)			•	
TESTAR BOMBA INJETORA				•
DRENAR E LIMPAR TANQUE DE COMBUSTÍVEL				•

**Obs.:** 1) Esta tabela é apenas para orientação. A tabela de manutenção do veículo prevalece sobre esta tabela.

- 2) Os serviços pesados e foras de estrada deverão efetuar manutenção na metade dos períodos indicados na tabela acima.
- 3) Se o motor permanecer fora de uso por muito tempo, deve se executar uma marcha-lenta de ensaio quinzenalmente, até que sejam atingidas as respectivas temperaturas de uso.
- 4) Independentes dos intervalos indicados entre as trocas de óleo lubrificante do motor, este deve ser trocado o mais tardar a cada 6 meses.
- 5) Regula a folga de válvulas a cada 15.000 km.



### Plan de Mantenimiento

MOTORES MWM SPRINT				
PLANO DE MANTENIMIENTO			50.000 Km	100.000 Km
DRENA FILTRO DE COMBUSTIBLE	•			
VERIFICA NÍVEL DE ACEITE LUBRICANTE	•		Ш	
VERIFICA NÍVEL DA AGUA DE ENFRIAMIENTO	•			
VERIFICA POSIBLES PERDIDAS EN EL MOTOR				
VERIFICA FILTRO DE AIRE				
CAMBIA ACEITE LUBRICANTE		•		
CAMBIA FILTRO DE ACEITE LUBRICANTE		•		
CAMBIA FILTRO DE COMBUSTIBLE		•		
CAMBIA FILTRO DE AIRE		•		
INSPECCIONA VÁLVULA PCV		•		
REGULA LUZ DE VÁLVULAS		5	;	
VERIFICA ESTADO DEL AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES (DAMPER)			•	
VERIFICA Y LIMPIA LAS TOBERAS			•	
CAMBIA CORREIA			•	
CAMBIA LA AGUA DE ENFRIAMIENTO (ADICIONA ADITIVO)			•	
TESTAR BOMBA DE INYECCIÓN				
DRENAY LIMPIA TANQUE DE COMBUSTIBLE				

- Obs.: 1) Esta tabla sirve solamente para orientación. La tabla de mantenimiento del vehículo prevalece sobre esta tabla.
  - 2) Para los servicios pesados y off-road hacer el mantenimiento por la mitad de los períodos indicados en esta tabla.
  - 3) Si el motor permanecer fuera de uso por mucho tiempo, es necesario ejecutar una prueba en ralentí quincenalmente, hasta que sea atingida la temperatura normal de operación.
  - 4) Independiente de los intervalos indicados entre los cambios de aceite lubricante del motor, este debe ser cambiado lo más tardar a cada 6 meses.
  - 5) Regular la luz de válvulas a cada 15.000 km.



### Maintenance Plan

MOTORES MWM SPRINT				
MAINTENANCE PLAN	Daily	6.200 miles	30.000 miles	62.000 miles
DRAIN FUEL FILTER	•			
CHECK LUBRICANT OIL LEVEL	•			
CHECK COOLANT LEVEL	•			
CHECK LEAKAGES	•			
CHECK AIR FILTER	•			
CHANGE LUBRICANT OIL		•		Ш
CHANGE OIL FILTER		•		Ш
CHANGE FUEL FILTER		•		
CHANGE AIR FILTER		•		
CHECK PCV		•		
ADJUST VALVES CLEARANCE		5	5	
CHECK DAMPER			•	
CHECK AND CLEAN NOZZLES			•	
CHANGE BELT			•	
CHANGE COOLING WATER			•	
TESTE FUEL INJECTION PUMP				
DRAIN AND CLEAN FUEL TANK				•

- **Remark:** 1) This table is for guidance. The original equipment maintenance table prevails.
  - 2) For heavy-duty and/or off-road operations, use half of the periods shown in this table.
  - 3) If the engine has to stay inactive for a long period, it is necessary to perform an idle speed test biweekly, until to reach the operation temperature.
  - 4) Independent of the indicated intervals between engine oil changes, it must be changed, at the maximum, at each 6 months.
  - 5) Adjust valves clearance at each 15.000 km.



# Diagnóstico de Falhas Diagnóstico de Fallas Troubleshooting

SINTOMA SINTOMA SYMPTOM	CAUSAS PROVÁVEIS CAUSAS PROBABLES POSSIBLE CAUSES
Baixa rotação de partida <i>Baja rotación al arranque</i> Low starting speed	01-02-03
Motor não pega <i>El motor no arranca</i> Engine does not start	01-02-03-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-46-47
Partida difícil - Motor custa a pegar  Arranque difícil - Motor arranca con dificultad  Difficult start - engine does not starts quickly	01-02-03-05-07-08-09-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-46-47
Falta de potência / Desempenho  No hay potencia / Desempeño  Lack of power / Performance	08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- 22-23-24-26-27-29-30-31-32-33-47
Motor falhando <i>Motor falla</i> Engine misfiring	08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-22-24- 27-29-33-34
Consumo excessivo de combustível  Consumo excesivo de combustible  Excessive fuel consumption	12-13-14-15-16-18-20-22-23-24-26-29- 30-32-33-53-71
Fumaça preta <i>Humo negro</i> Black smoke	12-13-14-15-16-18-22-23-24-29-30-32-33-71
Fumaça branco-azulada <i>Humo blanco-azulado</i> Bluish-white smoke	04-14-15-16-19-21-27-29-33-35-36-37-59- 60-69-70
Baixa pressão de óleo <i>Baja presión de aceite</i> Low oil pressure	04-38-39-40-41-42-43-44-45
Motor com batidas internas Motor con batidos internos Engine with inside noise	12-13-15-18-19-21-24-33-36-38- 46-47-64-66
Vibração excessiva <i>Vibración excesiva</i> Excessive vibration	12-13-16-48-49-50-51
Alta pressão de óleo Alta presión de aceite High oil pressure	04-40-52



SINTOMA SINTOMA SYMPTOM	CAUSAS PROVÁVEIS CAUSAS PROBABLES POSSIBLE CAUSES
Superaquecimento Recalentamiento Overheat	12-13-14-15-22-23-27-46-48-53-54-55- 56-57-61-71
Excessiva pressão no cárter com possíveis vazamentos de óleo Presión excesiva en el cárter con posibles escapes de aceite Excessive oil pan pressure with possible oil leak	04-16-19-21-22-27-35-36-58-60-62-67- 68-71
Baixa compressão Baja presión Low compression	04-15-19-20-21-22-24-27-33-35-46-47
Motor pega e morre  Motor arranca y para  Engine starts and stops	10-11-12-13-22
Motor dispara  Motor dispara  Engine overspeeds	07-12-68
Alto consumo de óleo lubrificante  Consumo alto de aceite lubricante  High lubricating oil consumption	04-16-19-21-35-36-58-59-60-61-62-71
Água misturada ao óleo lubrificante Agua misturada en el aceite lubricante Water mixed in lubricating oil	27-65
Óleo misturado à água Aceite mezclado al agua Oil mixed to the water	63



Nº <i>Nº</i> No.	Causa Provável <i>Causa Probable</i> Probable Cause	O que fazer <i>Lo que hay que hacer</i> What to do
01	Bateria com carga baixa Batería con carga baja Battery with low charge	Carregar a bateria ou substituir  Cargar la batería o reemplazarla  Charge battery or replace it
02	Mal contato nas conexões elétricas  Mal contacto en las conexiones eléctricas  Electrical connections with bad contact	Limpar e reapertar as conexões  Limpiar y reajustar las conexiones  Clean and retighten connections
03	Motor de partida defeituoso  Motor de arranque defectuoso  Faulty starter	Reparar o motor de partida Corregir el motor de arranque Repair the starter
04	Óleo lubrificante inadequado Aceite lubricante adecuado Inappropriate lubricating oil	Usar óleo correto <i>Usar aceite correcto</i> Use proper oil
05	Baixa rotação de partida Baja rotación de arranque	Verificar ligações, bateria e motor de partida Verificar ligaciones, batería y motor de arranque
	Low starting speed	Check wiring, battery and starter
06	Tanque de combustível vazio  Tanque de combustible vacío  Fuel tank empty	Abastecer com combustível  Abastecerlo con combustible  Fill up fuel tank
07	Válvula elétrica da bomba injetora não abre	Verificar ligações e o funcionamento do solenóide
	Válvula eléctrica de la bomba inyectora no abre	Verificar ligaciones y el funcionamiento del solenoide
	Fuel injection pump electric valve does not open	Check links, conections and solenoid operation
08	Tubo de alimentação de combustível obstruído Caño de alimentación de combustible obstruido Fuel feed pipe obstructed	Limpar o sistema  Limpiar el sistema  Clean up the system
09	Bomba alimentadora de combustível defeituosa <i>Bomba de alimentación de combustible defectuosa</i> Faulty fuel lift pump	Reparar a bomba alimentadora Reparar la bomba de alimentación Repair fuel lift pump
10	Filtro de combustível obstruído Filtro de combustible obstruído Clogged fuel filter	Substituir o elemento  Reemplazar el elemento  Replace filter element
11	Ar no sistema de combustível Aire en el sistema de combustible Air in fuel system	Sangrar o sistema  Purgar el sistema  Bleed the system



Nº <i>Nº</i> No.	Causa Provável Causa Probable Probable Cause	O que fazer <i>Lo que hay que hacer</i> What to do
12	Bomba injetora defeituosa  Bomba de inyección defectuosa  Faulty fuel injection pump	Enviar a um posto de serviço BOSCH  Enviarla a un puesto de servicio BOSCH  Send it to a BOSCH service shop
13	Injetores defeituosos ou incorretos Inyectores defectuosos o incorrectos Faulty or incorrect nozzles	Utilizar os injetores corretos ou repará-los Utilizar los inyectores correctos o arreglarlos Use recommeded nozzles or repair them
14	Bomba injetora fora do ponto  Bomba inyectora fuera de punto Incorrect fuel injection pump timing	Corrigir o ponto de injeção  Corregir el punto de inyección  Correct fuel injection pump timing
15	Sincronismo das engrenagens incorreto Sincronismo de los piñones incorrecto Incorrect gear timing	Corrigir Corregir Correct
16	Baixa compressão Baja compresión Low compression	Medir a compressão e corrigir a falha <i>Medir la compresión e corregir la falla</i> Check compression and correct the failure
17	Respiro do tanque de combustível obstruído Respiradero del tanque de combustible obstruído Fuel tank breather pipe obstructed	Desobstruir o respiro  Desobstruir el respiradero  Clear breather pipe obstruction
18	Combustível inadequado Combustible inadecuado Inappropriate fuel	Usar combustível recomendado Usar combustible recomendado Use recommended fuel
19	Desgaste dos cilindros  Desgaste de los cilindros  Cylinder wear	Reparar ou substituir as camisas  Repararlos o reemplazar las camisas  Repair them or replace cylinder liners
20	Válvulas e sedes de válvulas queimadas Válvulas y sus asientos quemados Valve and valve seats burned out	Recondicionar ou substituir Recondicionarlos o reeplazarlos Restore or replace them
21	Anéis quebrados, gastos ou presos  Aros rotos, gastados o prendidos  Broken, worn out or jammed rings	Substituir Reemplazarlos Replace them
22	Restrição no sistema de admissão de ar	Desobstruir o sistema ou limpar o elemento do
	Obstrucción en el sistema de admisión de aire	filtro de ar  Desobstruir el sistema de admisión o limpiar el elemento del filtro de aire
	Air intake system clogged	Clean air intake system or clean air cleaner
23	Escapamento obstruído Escape obstruído Exhaust obstructed	Dosobstruir canos, silencioso,etc  Desobstruir los caños, silenciador, etc  Clear pipes, muffler, etc



Nº <i>Nº</i> No.	Causa Provável <i>Causa Probable</i> Probable Cause	O que fazer <i>Lo que hay que hacer</i> What to do
24	Válvulas presas <i>Válvulas prendidas</i> Valves jammed	Corrigir operação das válvulas Corregir operación de las válvulas Repair valve operation
25	Sistema de partida a frio inoperante Sistema de partido al frio inoperante Cold start system does not work	Verificar funcionamento do sistema  Verificar el funcionamiento  Check working
26	Acelerador preso ou com movimento limitado Acelerador prendido o con movimiento limitado Throttle locked or with limited movement	Liberar ou regular as conexões do acelerador Soltar o ajustar las ligaciones del acelerador Free or correct throttle links
27	Vazamento na junta do cabeçote  Escurrimiento por la junta de la culata  Leakage through cylinder head gasket	Substituir junta e verificar causa do vazamento Reemplazar junta y verificar las causas del escurrimiento Replace gasket and check for loakage causes
28	Superaquecimento	Replace gasket and check for leakage causes  Verificar sistema de arrefecimento, ponto do
	Recalientamiento	motor e condições de operação e instalação Verificar sistema de enfriamiento, punto del motor y condiciones de operación y instalación
	Overheat	Check cooling system, engine timing and operation and installation conditions
29	Motor demasiadamente frio  Motor demasiado frio  Engine too cold	Verificar válvulas termostáticas Verificar válvulas termostáticas Check thermostats
30	Turbocompressor danificado ou necessitando limpeza  Turbocompresor avariado o sucio  Turbocharger damaged or dirty	Reparar ou limpar <i>Arreglar o limpiar</i> Repair or clean
31	Coletor de escape ligado ao turbocompressor <i>Múltiple de escape ligado al turbocompresor</i> Exhaust manifold connected to turbocharger	Substituir juntas Reemplazar juntas Replace gaskets
32	Pressão de sobrealimentação de ar baixa	Verificar turbocompressor e corrigir vazamentos
	Baja presíon de realimentación de aire	Verificar turbocompresor y estancar escurrimiento
	Low overfeed air pressure	Check turbocharger and correct leakages
33	Folga de válvulas fora de especificação Huelgo de válvulas fuera de especificación Valve clearance not in compliance with specification	Regular folga Ajustar huelgo Adjust valve clearances



Nº <i>Nº</i> No.	Causa Provável <i>Causa Probable</i> Probable Cause	O que fazer <i>Lo que hay que hacer</i> What to do
34	Tubos de alta pressão fora de especificação Caños de alta presión fuera de especificación High pressure pipes not in compliance with specifications	Substituir Reemplazarlos Replace them
35	Hastes e guias de válvulas desgastadas Varillas y guías de válvulas gastadas Valves and valve seats burned out	Substituir Reemplazarlas Replace them
36	Pistão engripado Pistón pegajoso Scuffed or seized piston	Reparar cilindros  Arreglar cilindros  Repair cylinders
37	Vazamentos pelos retentores de óleo do turbocompressor	Substituir retentores
	Pérdidas por los retenes de aceite del turbocompresor Leakage through turbocharger oil seals	Reemplazar retenes  Replace seals
38	Mancais danificados ou gastos Cojinetes dañados o gastados Bearings damaged or worn out	Substituir Reemplazarlos Replace them
39	Nível baixo do óleo no cárter Bajo nível de aceite en el carter Low oil level in oil pan	Completar  Completarlo  Fill up
40	Instrumento medidor de pressão defeituoso Instrumento indicador de presión defectuoso Faulty oil pressure indicator gauge	Substituir Reemplazarlo Replace it
41	Bomba de óleo lubrificante com desgaste interno Bomba de aceite lubricante desgastada internamente Lubricating oil pump with internal wear	Substituir <i>Reemplazarla</i> Replace it
42	Válvula de alívio de pressão da bomba de óleo travada aberta Válvula de alivio de presión de la bomba de aceite trabada abierta Oil pump relief valve locked opened	Liberar e corrigir  Soltarla y corrigirla  Release and correct it
43	Mola da válvula de alívio de pressão quebrada Resorte de la válvula de alivio de presión roto Broken relief valve spring	Substituir Reemplazarlo Replace it



Nº <i>Nº</i> No.	Causa Provável <i>Causa Probable</i> Probable Cause	O que fazer <i>Lo que hay que hacer</i> What to do
44	Tubo de sucção da bomba de óleo defeituoso Caño de succión de la bomba de aceite defectuoso Faulty oil pump suction pipe	Corrigir Arreglarlo Repair it
45	Filtro de óleo lubrificante entupido Filtro de aceite lubricante entupido Lubricating oil filter clogged	Substituir elemento Reemplazar elemento Replace element
46	Altura do pistão incorreta em relação à face do bloco Altura del pistón incorrecta con relación a la faz del bloque	Usar pistões adequados Usar pistones adecuados
	Incorrect piston height in relation to block face	Use appropriate pistons
47	Molas das válvulas quebradas Resortes de las válvulas rotos Valve springs broken	Substituir Reemplazarlos Replace them
48	Ventilador danificado  Ventilador descompuesto  Damaged fan	Substituir Reemplazarlo Replace it
49	Coxins de suporte do motor defeituosos  Cojinetes de soporte del motor defectuosos  Faulty engine mounts	Substituir ou corrigir montagem Reemplazar o corregir montaje Replace or correct assembly
50	Carcaça do volante ou volante desalinhado Carcasa del volante o volante falseado Flywheel housing or flywheel misaligned	Alinhar <i>Alinear</i> Align
51	Amortecedos de vibrações defeituoso  Amortiguador de vibraciones no opera correctamente  Vibration damper does not work properly	Substituir Reemplazarlo Replace it
52	Válvula de alívio de pressão da bomba de óleo	Liberar e corrigir
	travada fechada  Válvula de alívio de presión de la bomba de aceite  trabada cerrada	Soltarla y corregirla
	Oil pump relief valve locked closed	Release and correct it
53	Válvulas termostáticas defeituosas Válvulas termostáticas defectuosas Thermostat valves damaged	Substituir Reemplazarlas Replace them
54	Obstrução nas galerias de água Obstrucción en las galerías de agua Obstruction in water passages	Limpar o sistema Limpiar el sistema Clean system



Nº Nº No.	Causa Provável <i>Causa Probable</i> Probable Cause	O que fazer <i>Lo que hay que hacer</i> What to do
55	Radiador entupido externa ou internamente Radiador externa o internamente atorado Radiator externally or internally clogged	Limpar <i>Limpiar</i> Clean up
56	Bomba d'água defeituosa Bomba de agua defectuosa Faulty water pump	Reparar ou substituir  Arreglar o reemplazar  Repair or replace it
57	Falta de água no sistema de arrefecimento Falta agua en el sistema de enfriamiento Cooling system without enought water	Completar o nível  Completar el nível  Top level up
58	Respiro do cárter entupido  Respiradero del carter atascado  Oil pan breather clogged	Limpar <i>Limpiar</i> Clean up
59	Assentamento irregular dos anéis  Ajuste irregular de los anillos  Irregular ring fitting	Substituir Remplazarlos Replace
60	Nível elevado de óleo no cárter Nivel elevado de aceito en el carter High oil level in oil pan	Corrigir Corregirlo Correct level
61	Vazamentos externos (juntas, retentores,etc)  Escapes externos (juntas, retenes, etc)  External leakages (gaskets, seals, etc)	Substituir <i>Estancar</i> Replace
62	Ângulo de inclinação do motor inadequado Angulo de inclinación del motor inadecuado Inappropriate engine tilt angle	Corrigir Corregir Correct it
63	Vazamento no trocador de calor <i>Pérdida en el intercambiador de calor</i> Leakage through heat exchanger	Trocar junta ou intercambiador <i>Reemplazar junta o intercambiador</i> Replace gasket or heat exchanger
64	Engrenagens defeituosas  Piñones con dientes rotos  Gear teeth broken	Substituir Reemplazar Replace
65	Camisas trincadas ou quebradas Camisas trincadas o rotas Broken or worn out liners	Substituir  Reemplazar  Replace
66	Balancins quebrados Balancines rotos Broken rocker shafts	Substituir Reemplazar Replace



Nº Nº No.	Causa Provável <i>Causa Probable</i> Probable Cause	O que fazer <i>Lo que hay que hacer</i> What to do
67	Bomba de vácuo defeituosa  Bomba de vacio defectuosa  Faulty vacuum pump	Reparar ou substituir Arreglar o reemplazar Repair or replace
68	Válvula PCV danificada Válvula PCV danificada PCV valve damaged	Substituir <i>Reemplazar</i> Replace
69	Vazamento pelos retentores das guias de válvulas Pérdidas por los retenes de las guías de válvulas Leakage through valve guide seals	Substituir os retentores Reemplazar los retenes Replace seals
70	Retentores das guias de válvulas soltos Retenes de las guías de válvulas sueltos Loosened valve guide seals	Fixar os retentores Fijar los retenes Fix seals
71	Motor sobrecarregado Motor sobrecargado Engine is overloaded	Operar o motor dentro do limite de carga Opera el motor adentro del limite Operate the engine under the load limit